

Waschanleitung Vertikallamellen



VJ-AT10-1906




Lösen Sie die Verbindungskettchen und entfernen Sie die Beschwerungsplatten. Legen Sie beides in lauwarmes Wasser mit etwas Spülmittelzusatz, denn auch diese Kunststoffteile müssen gesäubert werden.



Rollen Sie max. 10 Lamellen zu einer Schnecke und stoßen Sie die Kanten glatt. Das geht am besten auf einer glatten Unterlage (z.B. Schreibtisch). Sie sollten mit den Taschen unten beginnen und dabei die Lamellen hochkant aufstellen. Drehen Sie die Lamellen ganz fest zusammen.



Binden Sie die Lamellen mithilfe eines Geschirrtuches ganz eng zu und geben Sie diese in ein Kopfkissen oder einen im Fachhandel erhältlichen Waschsack.



Alle Rollen kommen nun in die Waschmaschine bei 30° mit Feinwaschmittel. Wenn die Trommel zu wenig befüllt sein sollte, geben Sie noch Handtücher dazu. Minimieren Sie Ihren Schleudergang, am besten ist Sie schalten ihn ganz ab. Nach dem Waschgang, entnehmen Sie die Rollen aus den Kopfkissen und stellen sie kurz auf ein trockenes Handtuch zum Abtropfen.



Noch in feuchtem Zustand hängen Sie Ihre Lamellen wieder auf und setzen sofort die Gewichte und Kettchen wieder ein. Sollten sich dennoch Knitter gebildet haben, so können diese mit Bügeln auf Stufe 2 entfernt werden. Lassen Sie die Lamellen trocknen, indem Sie diese 90° zum Fenster stellen und danach gleichmäßig auf die Anlage verteilen.