

SOFTSHADE



Lamellenpflege

 Handwäsche



VJ-AT15-2402



Pflege

Handwäsche bei 30°C (Waschen per Hand)

- Softshade-Stoffbahnen von den Haken lösen
- Die Stoffbahnen in der Badewanne im 30° warmen (handwarm) Wasser mit schonendem Waschmittel einweichen und anschließend auf glatte Unterlage legen und mit der Handdusche gründlich abspülen. Achtung! Nicht knittern!
- Feucht aufhängen, nicht bügeln!
- Stoffbahnen in die Oberschiene einhängen

