Pozor. Následující látky nelze prát:

Zeptejte se prosím svého specializovaného prodejce, jakou látku (látky) jste obdrželi, a případně to uveďte do pokynů k péči.

Plisé: 1061-1066
Plisé: 1880, 1881
Plisé: 1904-1907
Plisé: 2000-2021
Plisé: 2220-2223
Plisé: 2360, 2380-2384
Plisé: 2555-2559
Plisé: 2830, 2837, 2839
Plisé: 2896-2898
Plisé: 2991
Plisé: 3000-3007
Plisé: 3490-3509, 3540
Plisé: 3835-3837
Plisé: 3862-3869
Plisé: 3990-3995
Plisé: 4360, 4361
Plisé: 4639, 4763
Plisé: 4840-4857
Plisé: 4870-4872
Plisé: 4881-4885
Plisé: 4835, 4836, 4839

Duette: všechny zatemňovací látky

Pro tyto látky platí:
- Prach můžete opatrně setřít jemným kartáčkem.
- V případě silného znečištění lze látku otřít vlhkým (ne mokrým!) hadříkem (nedrhnout!). K navlhčení hadříku lze použít jemný prací prostředek zředěný maximálně 30°C teplou vodou.

Záruka 5 let

Gratulujeme!

Zakoupili jste si vysoce kvalitní výrobek stínící techniky LEHA, který zkrášlí vaše životní prostředí a zlepší kvalitu vašeho života.


Aby vám plisséé nebo duette vydrželi opravdu dlouho, dodržujte uvedené pokyny k péči.

Pokud máte další dotazy, váš specializovaný prodejce vám kdykoli rád poskytne informace o péči a ovládání vaší kvalitní stínící techniky.


Váš specializovaný prodejce

PÉČE A NÁVOD K OBSLUZE

Plisé



Duette




Vybrali jste si dobře!

S LEHA Plisé a Duette jste si zakoupili rakouský značkový výrobek, který jsme pečlivě vyrobili z vysoce kvalitních materiálů a otestovali.

PL-CZ9-2209

POKYNY PRO PÉČI



www.leha.cz

VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ

- Pravidelně produkt používejte, abyste zajistili, že bude plisování trvalé. Proto alespoň jednou týdně na několik hodin plisé stáhněte k sobě do paketu. Čím častěji plisséé používáte, tím lepší plisování zůstane.
- Nedostatečné větrání může vést ke kondenzaci.
- Produkty nejsou určeny pro venkovní použití. Na montáž v otevřených nebo částečně prosklených střechách se neposkytuje záruka.
- U zatemňovacích látek duette byste měli předejít pouze částečnému zastínění, protože v ojedinělých případech může dojít k prasknutí skla.

Profil a technika vašich plisovaných žaluzií/duet jsou bezúdržbové. V případě potřeby lze plisséé a duety prát.

V případě plisséé nebo duettu na motor nebo kliku je třeba se vyvarovat styku těchto částí s vodou nebo louhem.

POKYNY PRO PRANÍ

1. Vytáhněte plisséé nebo duett do paketu.
2. Odmontujte produkt z příchytek.
3. Paket namočte do vany do 30 stupňů teplé (vlažné) vody s jemným mycím prostředkem.
4. Po 15 minutách namáčení plisséé nebo duette vyjměte z vody. U duett ihned nechte odtéct vodu z jednotlivých skladů.
5. Praní v louhu provádějte rovnoměrnými pohyby.
6. Vyjměte z louhu paket a důkladně jej z obou stran opláchněte sprchou. Pozor: duette vyjmětě z vody oběma rukama pod úhlem tak, aby mohl louh okamžitě vytéct ze skladů. Oprachnětě také vnitřek skladů.
7. Stáhněte plisséé nebo duette do paketu a dobře jej vymačkejte.
8. Vlhké a stáhnuté do paketu je zavěste zpět na příchytky.
9. Nechte je stáhnuté v paketu schnout nejméně 12 hodin. Během sušení plisséé/duette vícekrát roztáhnout a stáhnou. Nežehlete! Plisování je absolutně trvalé.