SOFTSHADE



Lavaggio a mano

VJ-IT15-2402

Cura

Lavare a mano a 30° C (Lavare a mano)

- Rimuovere le lamelle di tessuto dai ganci
- Mettere le lamelle di tessuto nella vasca da bagno in acqua calda (tiepida) a 30° con un detergente delicato, quindi posizionarli su una superficie liscia e risciacquarli accuratamente con la doccetta. Attenzione! Non sgualcire!
- Appendere le lamelle umide, non stirare!
- Agganciare le lamelle di tessuto al binario superiore.