

KABELAUSTRITT
ELKARO-S

Deckenmontage




Wandmontage



Kabelaustritt (wahlweise links oder rechts)


Austritt im oberen Eckbereich
(bei Decke- und Wandmontage an der selben Position)






KABELAUSTRITT
ELKARO-M

Deckenmontage




Wandmontage



Kabelaustritt (wahlweise links oder rechts)


Austritt im oberen Eckbereich
(bei Decke- und Wandmontage an der selben Position)






KABELAUSTRITT
ELKARO-L

Deckenmontage



Wandmontage



Kabelaustritt (wahlweise links oder rechts)

Austritt im oberen Eckbereich
(bei Decke- und Wandmontage an der selben Position)



